Cuiseur à vapeur Salvis Vitality PRO

Livre de recettes

Tableau de commande



Touche marche / Arrêt

Touche sélection programmes

Touche sélection phase de cuisson

Touche sélection température de cuisson Touche temps de cuisson

Touche sélection température à coeur

Touche signal sonore

Affichage numéro programme

Affichage phases de cuisson:

Phase actuelle Nombre de phases Affichage température

Affichage temps de cuisson

Affichage température à cœur (option)
Signal sonore et optique


Clavier numérique avec point décimal

Entrée des valeurs et fonctions

Touche comfirmation de donnée

Touche enregistrement de programmes Touche « heure actuelle » Affichage heure actuelle





Touche "annulation"

Touche Start-/Stop

Touche programmation Start (24 heures)

Affichage: - heure actuelle

- heure de démarrage
- erreur de manipulation
- erreur de fonctionnement




Indications

Veuillez considérer que les temps et températures indiqués sont des valeurs indicatives. Ceux-ci doivent vous aider à trouver la variation de température correcte pour la cuisson d'un produit en mode de travail manuel, donc sans utiliser les programmes.

Tous les programmes de cuisson ont été considérés selon la constitution des produits alimentaires avec des températures différentes. Des températures plus élevées peuvent raccourcir le temps de cuisson, mais également provoquer une baisse de qualité des mets.

Les températures ont été choisie avec diligence afin d'obtenir une préparation aussi soignée que possible sans toutefois négliger l'efficacité de l'appareil.

Dépendance des temps de cuisson



Grosseur	6cm	7cm	9cm	11cm
Température	114-118°C	114°-118° C	114°-118°C	114°-118°C
Temps de	env.10 minutes	env.12 minutes	env. 22 minutes	Env. 28 minutes
cuisson				
Resultats	Cuit	Cuit	Cuit	Cuit

Eléments qui influence les temps de cuisson

Marchandise / Qualité

Fraîcheur, long stockage, surgélation, maturité, saison, conditions de stockage

Grandeur de coupe

Plus le produit est petit en diamètre, plus rapide sera la cuisson, calibrage des produits, grande quantité en deux bacs, pas de produits surgelés en bloc

Recipients

Perforés ou non perforés, porcelaine, verre, profondeur du récipient (ideal 65 – 100 mm)

Nous vous recommandons d'adapter et d'enregistrer (memory) les programmes selon vos besoins.



Cuisson avec programmes	Modifications des programmes
Presser . La diode clignote. Le <u>derni</u> er programme	
enregistré est affiché, par exemple 5 7	Choisir P 11.
Presser , la diode clignote alternant avec l'affichage .	Modifier le température et le temps de cuisson ou éventuellement la température à cœur (si existante).
Entrer le programme désiré p. ex. 2 et confirmer avec la	Enregister comme suit: presser , introduire 11
touche . les données du programme sont affichée.	et confirmer avec .
Presser . L'appareil démare, la cuisson commence.	
Durant le fonctionnement, toutes les valeurs peuvent être modifiées. Celles-ci doivent être confirmées en pressant	Effacer le programme
la touche ou . Les nouvelles valeurs ne s'appliquent	Presser la touche P, la diode P et l'affichage Clignote.
que pour le processus de cuisson en cours. En fin de cuisson le	Introduire 11.
signal sonore retentit, presser la touche \bigcirc = confirmation.	Presser la touche . Dans l'affichage . le chiffre de
Recherche de programmes libres	droite indique que toutes les données de toutes les phases de cuisson sont éffacées.
Presser la touche .	Presser . Réintroduire le no. de programmre 11.
Presser simultanément les touches de terester appuyer.	Confirmer avec . Le programme est libre (vide)
Les programmes libres déroulent dans l'affichage l'un après l'autre:	Affichage de dérangements
raulie.	Arrêt du signal sonore: Presser la toucher 🗘 .
Elaborer un nouveau programme	
Presser la touche .	Erreur de manipulation Er 2 La sondo do tompératuro à coour n'a pas
Les diodes et Clignote.	été introduite ou la température à cœur
Presser la touche Presse	sélectionnée est inférieure à la température actuelle
apparaît dans l'affichage. Presser la touche P, l'affichage clignote.	Dans une phase de cuisson le temps ou la
Introduire le no. du programme libre, p. ex. 1 1 .	température à coeur n'a pas été introduite.
Presser la touche : 1.0 L'affichage indique : 1.0	Erreur / dérangement technique
1. phase de cuisson:	[E r 30] Sonde de température de la chambre de
Presser la touche , introduire p. ex. la température	cuisson interrompue
Presser la touche , introduire le temps p. ex. 5	Court-circuit de la sonde de température de la chambre de cuisson.
Si une interruption de cuisson entre les phases est désirée,	
presser la touche .	Dépassement du temps niveaux d'eau: Allimentation d'eau fermée,
Confirmer avec la touche , l'affichage indique . !	Arrivée d'eau trop lente (pression).
Phase de cuisson 2 et 3, similaire phase 1.	 Baisse de pression sur le réseau éventuellement dû à une grande
Presser deux fois la touche . L'affichage indique . L'affichage	consommation d'autres d'utilisateurs.
Introduire la température et le temps de cuisson ou éventuellement la température à cœur (si existante).	Er 36 Dépassement du temps pressostat –
Confirmer avec la touche L'affichage indique 2.2	Pression non atteinte selon temps fixé.
Presser deux fois la touche . L'affichage indique	Pressostat de sécurité du générateur de
Introduire la température et le temps de cuisson ou	vapeur. Pression trop haute.
éventuellement la température à cœur.	Interruption de la sonde de température à coeur. Poursuivre la cuisson sans sonde.
Confirmer avec la touche L'affichage indique 3.3	Er 4 Court-circuit de sonde température à coeur
Enregistrement du programme (mémoriser)	Er 7B Conductibilité de l'eau trop élevée après la
Presser la touche . La diode M et l'affichage . clignote.	régénération. Répéter la régénération SANS SEL. Sinon informer le SAV
Réintroduire le no. 1 1 Confirmer avec , la diode M	STATE OLL. SHORI INCINION IC STATE

s'éteint. Le programme est mémorisé.

Consulter le mode d'emploi pour d'emples renseignements!

Page 3 Version 8/08- 4.0 BZ 13

Régénération du générateur de vapeur



Démarrage du processus de régénération

Selon affichage "rE"	Selon affichage "rE rE"
Dans le display l'affichage indique "rE".	L'affichage indique le programme no. "99"
Après la fin du processus de cuisson presser la	ainsi que "rE rE" .
touche 🕑 .	Confirmer avec la touche 🗐
La diode de la touche clignote.	Committee a vocal a todorio
Sélectionner le programme no. "99".	
Confirmer avec la touche 🗐 .	
	$\sqrt{7}$
2	
Presser la touche Start/S	itopp .
	e. L'affichage indique alors "EE LL" .
L'appareil est prêt pour :	"Remplissage de l'adoucisseur ".
Remplissage de l'adoucisseur	
Dévisser le couvercle de l'adoucisseur.	
Confirmer en pressant la touche .	
L'affichage de la minuterie clignote et indique].
Après env. 1 minute le signal sonore se fait entendre et l'a	ffichage indique 5A LE.
Remplir avec 0,5 kg de sel de régénération.	3
Le sel de régénération doit être prévu spécialement pour le	es adoucisseur et soluble très rapidement.
Remettre en place le couvercle de l'adoucisseur.	
Confirmer la fermeture du couvercle de l'adoucisseur en pr	ressant la touche confirmation - 🖳 .
Le signal sonore s'arrête à ce moment là.	1
L'affichage de la minuterie clignote et indique — — La commande mesure la conductibilité de l'eau (durée env	j viran 40 cocandos)
Un remplissage insuffisant de sel ou un reste de sel mal di	
nouveau SALE - dans ce cas, attendre que le sel s	
"Remplissage de l'adoucisseur ".	oit completement dissout et repeter reperation
Avec un remplissage correcte et une quantité de sel suffisa	ante et complètement dissout, l'affichage indique
(B) 45 . Le processus de régénération se déroule.	
L'affichage indique également le temps restant de la régér	
A la fin du processus de régénération du générateur de va	peur l'appareil s'éteint automatiquement.

Affichage "Er 78" Répétition du processus de régénération

Une conductibilité trop haute de l'eau après la régénération l'affichage indique Er le qui signale un reste de sel dans l'adoucisseur.

Recommencer le processus de régénération (Programme 99) SANS SEL, afind'éliminer les restes de sel.





Nr	Programme	Température à coeur	Remarques Bacs etc.	AQA	Temps de cuisson (Valeurs de base)
01					
	Remise en température				
02	Portions de légumes et accompagnements		•	±⊕	2 Min
03	Portions de riz et pâtes		•	± ①	2 Min
04	Portions de viandes en tranches		•	± 🗇	5 Min
05	Programme de maintien en température			± 🗇	4 Min
06	Bacs GN avec bols de soupe		_	±®	6 Min
07	Bacs GN de légumes et accompagnements		•	± ①	3 Min
08	Bacs GN de riz et pâtes		•	± (f)	3 Min
09	Bacs GN de viandes en tranches		•	±®	3 Min
10	Bacs GN avec sauces, potages, ragouts etc.		•	± (f)	8 Min
11					
	Légumes frais				
12	Rosettes de chou-fleur, frais		0	± (f)	2 Min
13	Haricots verts frais, moyen		0	±®	1.5 Min
14	Rosettes de brocoli, frais		0	±®	1 Min
15	Fenouil émincé en ragout		•	±®	2.5 Min
16	Fenouil en quartier (1/6 ou1/8)		•	± (f)	3.5 Min
17	Carottes en bâtonnets, frais		0	± (f)	1.5 Min
18	Chou-rave en bâtonnets, frais		0	± (f)	1.5 Min
19	Pois mange-tout, frais		0	±®	1 Min
20	Asperges blanches, fraîches		0	± (f)	3 Min
21	Asperges vertes, fraîches		0	± (f)	2 Min
22	Lentilles brunes ou vertes (moyennes)		0	± (f)	8 Min
23	Choucroute		•	± 🗇	35 Min
24					
	Légumes surgelés				
25	Rosettes de brocoli, surgelés		0	±⊕	1 Min
26	Carottes en bâtonnets, surgelés		0	±⊕	1 Min
27	Epinards en cubes, surgelés		0	±⊕	2 Min
28					

Page 5 Version 8/08- 4.0 BZ 13





Nr	Programme	Température à coeur	Remarques Bacs etc.	AQA	Temps de cuisson (Valeurs de base)
	Produits à base de légumes				
29	Terrine de légumes			±⊕	26.5 Min
30	Stérilisation des légumes (bocaux)			±®	30 Min
31					
	Produits à base de pommes de terre	_			
32	Blanchir pommes de terre en cubes			±®	3 Min
33	Pommes de terre tournées			± 🗇	6 Min
34	Pommes "Raclette"			± 🗇	12 Min
35	Pommes savoyarde	Gratiner à part	•	±⊕	6 Min
36	Pommes au bouillon		•	± 🗇	6 Min
37	Gratin de pommes de terre (à crû)	Gratiner à part	•	± ①	30 Min
38	Quenelles de pommes de terre (Knödel)		0	±⊕	9 Min
39					
	Mets aux oeufs				
40	Oeufs à la coque		0	±⊕	4.5 Min
41	Oeufs cuit durs		0	±®	10 Min
42					
	Mets farineux / accompagnments	_			
43	Riz pilaw		•	±⊕	18 Min
44	Riz Basmati		•	±⊕	12 Min
45	Polente		•	± 🗇	22 Min
46	Ravioli, Tortelloni , produits surgelés *		0	± 🗇	2.5 Min
47	Lasagne	Gratiner à part	•	± ①	27 Min
48	Quenelles de pain (Semmelknödel)		0	±⊕	20 Min
49				± 🕀	
	Poissons et crustaçés				
50	Filets de poissons à la vapeur		•	±⊕	2.5 Min
51	Filet de saumon entier pour buffet froid		•	±⊕	8 Min
52	Terrine de poissons	62-65°C	0	±⊕	18 Min
53	Moules à la vapeur		•	±⊕	3.5 Min
54	Fond de poissons (frais)		● 100-200mm	±⊕	37 Min





Nr	Programme	Température à coeur	Remarques Bacs etc.	N	Temps de cuisson (Valeurs de base)
55					
56					
	Viande de boeuf				
57	Boeuf bouilli à blanchir		•	±⊕	4 Min
58	Bœuf bouilli, cuisson à long terme (nuit)	85°C	dans un fond ●	±⊕	610 Min
59	Clarifier un bouillon (consommé)		● 2 X ½ GN	±⊕	45 Min
60	Boeuf braisé	92°C	Extern ansetzen.	±⊕	100 Min
61					
62					
	Viande de veau				
63	Viande à blanchir (sauté etc.)		•	±⊕	3 Min
64	Blanquette		dans un fond ●	±⊕	43 Min
65	Langue de veau	85°C	dans un fond ●	±⊕	60 Min
66	Quenelles à pocher		sans fond O	±⊕	2.5 Min
67					
	Viande de porc				
68	Carré de porc fumé (sans cou), cuit	62-65°C	sans fond O	±⊕	38 Min
69	Jambon à l'os, cuit	65-68°C	sans fond O	±⊕	90 Min
70	Saucisses de foie et boudins		sans fond O	±⊕	11.5 Min
71	Filet mignons en manteau de légumes	62-64°C	sans fond O	±⊕	11.5 Min
72					
	Viande d'agneau				
73	Noix (dans le gigot) poché	54°-58°C	dans un fond	±⊕	12 Min
74					
	Volaille				
75	Poularde, entière	70°C	dans un fond ●	±⊕	53 Min
76	Suprême de volaille à la vapeur	62-65°C	sans fond O	±⊕	7 Min
77	Fond de volaille , frais			±⊕	50 Min
78					

Aperçu général des programmes de cuisson



Nr	Programme	Température à coeur	Remarques Bacs etc.	AQA	Temps de cuisson (Valeurs de base)			
	Produits à base de viande							
79	Quenelles de viande		Sans fond O	± ⊕	5 Min			
80	Quenelles de foie (Leberknödel)		Sans fond O	± ⊕	8 Min			
81	Terrine de viande à pocher	62-65°C	Sans fond O	± ⊕	25 Min			
82	Saucissons, Saucisses (grosses)	62-64°C	Sans fond O	± ⊕	25 Min			
83								
84								
85	Fruits et desserts							
86	Riz au lait			±⊕	35 Min			
87	Crème Caramel, portion		Sans eau	±®	17 Min			
88	Knödel à pâte levée (Germknödel)		0	±®	11 Min			
89								
90	Stérilisation des fruits (bocaux)			± ①	43 Min			
	Cuisson Sous-Vide							
91	Pommes natures		0	± ⊕	25 Min			
92	Endives belges		0	± ①	25 Min			
93	Légumes coupés en batônnets		0	± ⊕	22 Min			
94	Pasteurisation des sauces		0	± ⊕	45 Min			
95								
96								
97								
98								
99	Régénération de l'adoucisseur	Démarrer le programme, dévisser lentement le couvercle de l'adoucisseur, au signal sonore, remplir le sel de régénération, bien refermer le couvercle et confirmer la sonnerie.						
		La régénération co	La régénération commence. La minuterie indique 45 minutes.					
		Le Vitality s'arrête	Le Vitality s'arrête automatiquement en fin de régénération.					
		Une explication pre	écise se trouve dar	ıs le manı	uel d'utilisation!			

Page 8 Version 8/08- 4.0 BZ 13



Produits	Bacs et Conseil matériel de Gastronorm cuisson		°C Température		Temps de cuisson	
	(GN)		I. Phase	II. Phase	I. Phase	II. Phase
Légumes						
Artichauts	•	Χ	112° - 114°		10	
Chou-fleur – bouquets	0	Χ	112° -114°		3	
Chou-fleur *	0		110° -112°		3	
Haricots moyens	0		114° -116°		4	
Endives belges	• —	Х	112° -114°		8	
Broccoli – bouquets	• 0	Х	108° -112°		2	
Champignons émincés	•	Х	102° -104°		3	
Petits pois ₩	0		108° -112°		2	
Fenouil émincé	• 0	Х	114° -116°		10	
Concombres	0		102° -104°		3	
Carottes – bâtonnets	0	Χ	112° -114°		4	
Carottes – bâtonnets *	0		110° -112°		3	
Jeunes carottes ∗	0		114° -116°		4	
Chou-rave - bâtonnets	0	Х	112° -114°		4	
Chou-rave - bâtonnets ₩	0		110° -112°		3	
Pois Mange-tout	0		104° -106°		2	
Pois Mange-tout ₩	0		104° -108°		3	
Chou, émincé	0		104° -106°		4	
Roulades de chou	•	Χ	104° -106°		12	
Côtes de blettes	0		104° -106°		4	
Laitue, blanchir	o –	Χ	114° -116°		5	
Laitue, cuire	• 0	Х	114° -116°		8	
Poireau, émincé	0		112° -114°		3	
Julienne de poireau	0	Х	102° -104°		2	
Lentilles	•	X	114° -116°		10	
Epis de maïs	0		114° -116°		6	
Poivrons, émincés	0		102° -104°		3	
Peperonata	0	Х	102° -104°		5	
Chou de Bruxelles	0	7.	114° -116°		4	
Chou de Bruxelles ₩	0		114° -116°		3	
Chou rouge	•	Χ	114° -116°		15	
Asperges moyennes, blanches	• 0	X	102° -106°		7	
Asperges moyennes, vertes	0	,,	102° -108°		3	
Epinards	0	Х	104° -108°		2	
Epinards *	0	Σ	104° -106°		5	
•						
Céleri pomme, coupé	0 •	X	104° -106°		6 12	
Céleri branche	•	Х	114° -116°			
Salsifis moyens	0 •	Χ	114° -116°		8	
Salsifis ₩	0	V	110° -112°		6	
Choucroute	•	X	114° -116°		35	
Tomates pelées	O –	Χ	90° - 102°		0.5	

Version 8/08- 4.0 BZ 13 Page 9



Produits	Bacs et matériel Gastronorm	Conseil de cuisson	°C Température				cuisson
	(GN)		I. Phase	II. Phase	I. Phase	II. Phase	
Tomates étuvées	_		104°		2		
Courgettes en bâtonnets	0		104°		2		
Timbales de légumes	- 0	Χ	102°	85°	2	10	
Terrines de légumes	0 0	Χ	102°	85°	2	30	
Blanchir des légumes	0	Χ	104°	102°	1	3	
Légumes stérilisés en bocaux	o o	Χ	102°	90°	5	30	
Pommes de terre							
Pommes de terre à blanchir	0	Χ	104°	102°	2	2	
Pommes en robe (moyenne)	0	Χ	112°	102°	6	10	
Pomme vapeur (nature)	0	Χ	108°	102°	3	6	
Pommes au bouillon	•	Χ	114°	106°	6	12	
Pommes savoyard	•	Х	114°	106°	3	12	
Gratin de pommes de terre	•	Χ	118°	108°	3	18	
Pommes fondantes	0	Χ	112°	106°	3	15	
Pommes purée frais	0	Χ	116°	108°	3	12	
Pommes purée, poudre	•	Χ	116°	106°	3	5	
Quenelles de p.d.t. (Kartof. Knödel)	• o –	Χ	108°	102°	4	8	
Riz, pâtes, accompagnements	S						
Spaghetti à cuire	•	Χ	118°	114°	5	3	
Nouille, cornettes à cuire	•	Χ	118°	114°	4	3	
Lasagne / Cannelloni à cuire	•	Х	118°	108°	3	10	
Raviolis, Tortelloni surgelés	•	Χ	110°	104°	2	1	
Riz créole, à cuire	•	Χ	118°	112°	5	8	
Riz pilaw, à cuire	•	Χ	118°	112°	5	8	
Riz au lait, à cuire	•	Х	118°	112°	5	15	
Polenta, à cuire	•	Χ	118°	112°	8	15	
Semoule, à cuire	•	Χ	118°	112°	5	10	
Quenelles de pain (Semmelknödel)	_	Χ	104°	94°	3	8	
Knödel à pâte levée (Germknödel)	_	Χ	102°	92°	3	8	
Oeufs							
Oeufs mollets, à la coque	0	Х	104°	102°	1	1 - 2	
Royale aux oeufs	•	Χ	102°	92°	2	6 - 10	
Viande de boeuf							
Blanchir	0	Χ	104°		4		
Boeuf bouilli, qualité 1	●100/150	Х	104°	+ 84°	10	110 - 130	
Cuisson à basse température	●100/150	Χ	85°	KT ca.90°C	720		
Clarifier un bouillon (consommé)	●100/150	Х	102°		45		

Version 8/08- 4.0 BZ 13 Page 10



Produits	Bacs et matériel Gastronorm	Conseil de cuisson	°C Tempé	érature	Temps de	cuisson			
	(GN)	Cuisson	I. Phase	II. Phase	I. Phase	II. Phase			
Viande de porc	Viande de porc								
Carré fumé	• —	Х	75°		10	70			
Cou fumé	• —	Х	90°		10	80			
Lard fumé	• —	Х	102°	75°- 80°	10	100			
Jambon à l'os	• —	Χ	85°	80°- 85°	10	100			
Jarrets	•	Χ	102°	75°- 80°	15	60			
Boudin, Saucisse au foie	- 0		102°	85°- 92°	3	25			
Viande de veau									
Tête de veau	•	Х	102°	80°	8	40			
Blanquette	•	Χ	90°	85°	5	40			
Viande d'agneau									
Gigot à la vapeur	•	Х	104°	90°	8	90			
Sauté d'agneau aux petits légumes	•	Х	104°	85°	6	40			
Divers									
Quenelles de viande	_	Х	90°		8				
Saucisses (portion)	<u> </u>		92°		8				
Saucisson etc	- 0		90°		20				
Rôti haché	O + •	Х	90°		30				
Boulettes de viande	O + •	Х	85°		4				
Terrines	0	Х	80°		30				
Fond de veau brun/blanc	•	Х	102°	90°	10	40			
Volailles									
Suprême	- 0	Х	102°	85°	2	3			
Poularde entière	- 0	Х	102°	85°	10	20			
Terrine de foie	0-0	Х	70°		25				
Galantine	0-0	Х	85°	80°	8	10			
Fond de volaille, frais	•	Χ	102°	90°	10	40			
Poissons et crus	staçés								
Filets de perche	- • ○	Х	102°	75°C	1	2			
Féra entière	- • ○	Х	102°	75°C	3	5			
Filets de féra ou truite	- • 0	Х	102°	75°C	2	4			
Truite ou carpe au bleu	•	Χ	102°	75°C	3	10			
Filets de sole / limande	- • ○	Χ	102°	75°C	1	3			
Morue, cabillaud	- • ○	Х	102°	75°C	2	4			
Filet de turbot, saumon	- • ○	Х	102°	75°C	3	5			

Version 8/08- 4.0 BZ 13 Page 11



Produits	Bacs et matériel Gastronorm	Conseil de cuisson	°C Tempé	rature	Temps de	cuisson
	(GN)		I. Phase	II. Phase	I. Phase	II. Phase
Quenelles de poissons	- •	Χ	85°		4	
Soufflé de poissons, portion	- 0	Χ	85°		7	
Terrine de poissons	○ - ○	Χ	85°		25	
Moules	- ○+ •	Χ	95°		4	
Huitres chaudes	- 0	Χ	95°		3	
Homard	- • ○	Χ	108°	90°	2	4
Ecrevisses	— •	Χ	108°	90°	2	2
Fond de poissons, frais	•	Χ	102°	90°	10	20
Fruits et desserts						
Peler les oranges, pêches etc.	o –	Χ	102°		3	
Compôte de pêches	— •	Х	102°	85°	3	3
Pommes Mirza	- •	Χ	102°	85°	2	3
Compôte de pommes / poires	- •	Χ	102°	85°	2	3
Châteignes à décortiquer	o –	Χ	108°		3	
Cuisson des châtaignes, frais.	0	Χ	104°		4	
Cuisson des châtaignes, *	0	Χ	102°		3	
Remise en température						
Viande en tranches, portions	- • 0	Χ	90°		2	
Légumes, portions	o –	Χ	102 °		2	
Légumes en bacs GN	•	Χ	104°	95°	4	2
Riz, pâtes, portions	- 0	Χ	102°		2	
Riz, pâtes en bacs GN	• 0	Χ	108°	95°	2	2
Sauces en sachets sous-vide	0	Χ	102°		4	
Sauces, potages en bacs GN	• —	Χ	104°		7	
Potage en tasses (sur plateau)	- 0		104°	95°	3	2

Legende

凇	Produits surgelés	_	GN-Bacs gastronorm				
Σ	Dégeler les produits avant la cuisson	•	GN-Grille				
X	Consulter les conseils de cuisson dans le manuel de cuisine	0	GN-Bac perforé 55mm				
Ø	Diamètre	•	GN-Bac non perforé 65 – 100mm				
I.+ II.	Cohésion des température et temps de cuisson	КТ	Pour les cuiseurs avec la fonction « température à cœur » celle-ci doit être activée dans la dernière phase, sinon l'appareil est orienté et commandé sur le temps et la température de cuisson.				
± (-)	AQA : Adaptation des Quantités Automatique:						

SALVIS AG www.salvis.ch

Art.Nr. 974'846